



NÁVOD K POUŽITÍ STEAMERU JIFFY J2 a J2000

- Těsně připojte hadici klíčem umístěným na magnetech na podvozku steameru podle obrázku č.1. připojte držák a hadici podle obr. č. 2.
- Zásobník naplněný vodou vložte do přístroje.
- Připojte do zásuvky a přepněte vypínač „tak, aby se rozsvítil“.
- Pára se objeví během několika vteřin.
- Nikdy nenahrazujte originál Jiffy Steamer zásobník na vodu jinou lahví.
- Vždy napařujte hadicí v horní poloze, tak nedovolíte kondenzaci páry proniknout zpět do přístroje.
- Žehlíte li blízko podlahy, udržujte hadici ve vertikální poloze, abyste zamezili kondenzaci páry.
- Je-li přístroj bez páry, přepněte vypínač do polohy „vypnuto“ tak, aby vypínač zhasl a dolijte vodu .
- Zavěste napařovací hlavu a hadici na držák, pokud přístroj nepoužíváte a přepněte do polohy „vypnuto“ tak, aby vypínač zhasl.
- Pokud steamer nepoužíváte déle jak 10 dnů, vylijte vodu ze steameru.

UPOZORNĚNÍ:

- Nikdy nezapínejte přístroj bez vody. Vždy ho vypojte ze zásuvky po každém použití.
- Vždy kontrolujte pevnost dotažení matky hadice ke steameru.
- V závislosti na kvalitě vody výrobce doporučuje vodu destilovanou.
- Odstraňte vodní kámen každých 2-6 měsíců dle přiloženého návodu na odstranění vodního kamene.



Obr.1



Obr.2

Odborný záruční a pozáruční servis

Jiffy steamer

jiffy@jiffysteamer.cz

tel/ + 420 603 288 703

PEČLIVĚ TENTO NÁVOD USCHOVEJTE